

# RT1A-420S 사용하기



사용타래의 크기  
내경: Ø 120~225, 외경: Ø 420  
높이: 170mm, 무게: 20Kg

①. 인-가이드의 나비볼트 3개를  
풀고 누름판을 뺀다.

②. 쟁반 하부의 돌림판을 시계반대  
방향으로 돌린다.  
(내경이 작아짐.)



④. 전선타래를 올려놓고, 쟁반 하부의 돌림판을 시계방향으로 돌린 후  
(내경이 커짐) 인-가이드를 전선 위로 돌려놓고, 나비볼트를 잠근다.



풀리미

FRT형은 베이스의 L-렌치로 볼트를 조이거나 풀어서 회전력을 조절 함.



영 기 풀 리 미

경기도 안산시 단원구 만해로205 타원타크라3차 B동304호 / 홈페이지 : [www.pulimi.co.kr](http://www.pulimi.co.kr)

전화번호 : 031-380-0418~7, 팩스번호 : 031-380-0416, 이메일 : [pulimi@pulimi.co.kr](mailto:pulimi@pulimi.co.kr)



SA Series

SC5A-100

SD4A-320

RT3A-420

RM3A-520

AWS-RS