

소형 폴리미 사용하기



① 박스를 개봉한 후, 폴리미를 꺼내고, 상부의 나비볼트 2개를 푼다.

② 누름판을 빼고, 돌림판 손잡이를 시계반대방향으로 돌린 후, 사용할 전선을 놓고, 손잡이를 시계방향으로 돌린다.



③ 누름판을 끼우고, 축을 끼우고, 마찰판을 삽입한 후, 조립된 쟁반을 축에 삽입한다.

④ 아래의 피복은 쟁반을 돌리면서 절개하고, 제거하지 않음.

⑤ 전선은 손잡이의 고리를 통과하여 사용한다.

⑥ 이동시에는 필히 바퀴의 브레이크를 해제하고 사용한다.



※. 마찰판은 2종류(고무, SUS)로 구성되었으니 조건에 맞추어 사용할 것.



SA Series

SC5A-100

SD4A-320

RT3A-420

RM3A-520

AWS-RP

※. 모든 당사의 신제품은 당사 홈-페이지에서 확인 바랍니다.

※. 당사의 모든제품은 기능향상을 위하여 제조자 임의로 수정 합니다.



영 기 폴리 미

경기도 안산시 단원구 만해로205 타원타크라3차 B동304호 / 홈페이지 : www.pulimi.co.kr

전화 : 031-380-0418~7 , 팩스 : 031-380-0416 e-mail : pulimi@pulimi.co.kr